

ガスを安全にご利用いただくために

衣類乾燥機編



衣類乾燥機ご使用の注意点

油分の付着した衣類・タオル等の布類を乾燥すると自然発火し、火災につながる恐れがあります！

油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがありますので、ポリプロピレン繊維製の衣類や、下記の油分が付着した衣類やタオル等は洗濯後でも絶対に衣類乾燥機で乾燥しないでください。（通常の洗濯では油分が完全に落ちない場合があります。）

【ご注意ください油】

- ・美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）
- ・食用油
- ・機械油
- ・動物系油
- ・ドライクリーニング油
- ・ベンジンやシンナー
- ・ガソリン
- ・樹脂（セルロース系）
- ・パーマ液 など

