


カセットコンロの爆発事故に注意しましょう

カセットコンロの誤った使用により、カセットボンベが爆発し、受傷した事故が発生しています。カセットコンロを使用する際は、次の事項に注意しましょう。

電磁調理器の上で使用しない



コンロなどを電磁調理器の上で使用あるいは保管しないでください。電磁調理器の電源が間違っって入ってしまった場合、カセットボンベが過熱され、爆発することがあります。

大きな調理器具を使用しない



コンロをおおうような大きな調理器具は使用しないでください。熱がこもりやすくなり、カセットボンベが過熱され、爆発することがあります。

調理以外の用途に使用しない




調理以外の用途（木炭や練炭の火おこしなど）に使用しないでください。カセットボンベが過熱され、爆発などのおそれがあります。

石綿やセラミック付きの魚焼き器を使用しない



石綿やセラミック付魚焼き器や焼き網、陶板プレートなどの蓄熱性のあるものは使用しないでください。カセットボンベが過熱され、爆発などのおそれがあります。

2台以上並べて使用しない



カセットコンロを2台以上並べて使用しないでください。熱がこもりやすくなり、カセットボンベが過熱され、爆発などのおそれがあります。

カセットボンベは火の近くに置かない



カセットボンベを暖房機やガスコンロの近くなど高温になる場所に置かないでください。カセットボンベが過熱され、爆発などのおそれがあります。

家具、壁、カーテンなどから15cm以上離して使用する

コンロは周囲の家具や壁、カーテンなどの引火物や可燃物、熱を遮るようなものから15cm以上離して使用してください。可燃物に引火したり、カセットボンベが過熱され、爆発することがあります。

廃棄の際はガスが残っていないことを確認して彦根市の取り決めに従い破棄する



ガスボンベは、使い切ってから彦根市の取り決めに従い廃棄してください。ガスが残ったまま廃棄した場合、ゴミ収集車等で火災がおこったり、清掃員の方たちがけがをしたり、焼却炉破損の原因となりますので、絶対にやめてください。

出典元：一般財団法人日本ガス石油機器工業会

【問い合わせ先】

彦根市消防本部予防課

TEL：0749-22-0332（直通）

Fax：0749-22-9427